

机油灯亮的可能原因

发动机出现问题的原因非常复杂，必须做全面检查,以确保真正的原因所在,建议送到专业修理厂检查更为重要。

机油灯亮的原因：机油灯亮表示油压低。

一、 机油的液面过低。

- (1) 机油已消耗。
- (2) 密封不好导致泄漏。
- (3) 机油底壳未拧紧，跑行震掉，机油泄露

二、 机油粘度过低。

- (1) 使用时间过长。
- (2) 燃油泄漏，稀释机油。
- (3) 冷却水泄漏，稀释机油。
- (4) 发动机过热。

三、 发动机过热，机油温度过高。

四、 机油滤清器阻塞。

五、 机油压力传感器或压力表故障。

六、 某些电脑控制的高档汽车，电脑记忆需手动清零。

七、 电路故障。

八、 因磨损增大，轴瓦间隙过大导致机油回流。

九、 机油泵磨损导致机油回流。

十、 劣质机油。

十一、 其他原因。