



徐工集团

# LW320F

WHEEL LOADER  
PARTS LIST

轮式装载机零件目录

徐州恒铭机械向您提供全套的零配件  
手册，因文件太大，无法在网上直接  
下载全部。若要查看全部，请致电：  
13083544449

希望与您成为朋友，资源共享！



徐州工程机械科技股份有限公司

XUZHOU CONSTRUCTION SCIENCE MACHINERY CO., LTD.

# 目 录

## CONTENTS

1. 330E. 1 柴油机系统 Engine System .....	1
2. 330E. 1. 1 柴油箱总成 Fuel Tank Assy .....	4
3. Z3. 2 驱动桥总成 Driving Axle Assy .....	6
4. Z3. 2 桥总成 Axle Assy .....	8
5. Z3. 2 主减速器总成 Carrier Assy .....	10
6. Z3. 2 轮边减速器总成 Planetary Reductor Assy .....	12
7. Z3. 2 制动器总成 Disk Brake Assy .....	14
8. 330E. 3 变速箱变矩器系统 Gear - Box and Converter System .....	16
9. Z3. 3 变矩器总成 Torque Converter Assy .....	19
10. Z3. 3 减压阀总成 Reducing Valve Assy .....	23
11. Z3. 4 传动轴总成 Driving Shaft Assy .....	25
12. Z3. 4. 2 主传动轴 Main Driving Shaft .....	27
13. Z3. 4. 3 前传动轴 Front Driving Shaft .....	29
14. Z3. 4. 4A 后传动轴 Rear Driving Shaft .....	31
15. Z3. 6 变速箱箱体部件 Transmission Assy .....	33
16. Z3. 6. 1 变速箱输入轴总成 Input Shaft Assy .....	37
17. Z3. 6. 2 变速箱倒档轴总成 Reverse Shaft Assy .....	39
18. Z3. 6. 3 变速箱中间轴总成 Medium Shaft Assy .....	41
19. Z3. 6. 4 变速箱输出轴总成 Output Shaft Assy .....	43
20. Z3. 6. 4. 1 变速箱手制动总成 Parking Brake Assy .....	45
21. Z3. 6. 6 变速箱操作阀总成 Transmission Control Valve Assy .....	47
22. Z3. 6. 9 变速箱高低档拨叉机构 Yoke Assy .....	49
23. Z3. 7 高低速操纵 Shift Control .....	51
24. Z3. 7. 2 上部机构 Upper Mechanism .....	53
25. 320E. 8. 1 前车架总成 Front Chassis Assy .....	55

