



徐工集团

LW520F

WHEEL LOADER PARTS LIST

轮式装载机零件目录

徐州恒铭机械向您提供全套的零
配件手册，因文件太大，无法在
网上直接下载全部。若要查看全
部，请致电：13083544449
希望与您成为朋友，资源共享！

徐州工程机械科技股份有限公司

目 录

CONTENTS

1. 510D. 1 柴油机系统 Engine System	1
2. ZL50 - 853 - 00 变矩器油冷却器 Torque Converting Oil Cooler	3
3. ZL50. 1. 2A 油门操纵杆系 Accelerator Control Lever System	5
4. 510D. 1. 3A 燃油箱 Fuel Oil Tank	7
5. C216NZD 美驰桥 Meritor Axle	9
6. 82281600/82290500 主减速器总成 Main Reductor Assy	11
7. 83228300 轮边减速总成 Planetary Reductor Assy	14
8. 72006036 双钳盘式制动器总成 Double Clamp Disk Brake Assy	17
9. ZL50. 2. 1 轮辋总成 Rim Assy	19
10. ZL50. 300A 变矩器系统 Torque Converter System	21
11. ZL40. 3. 200A 滤清器 Fuel Filter	23
12. 变矩器 Torque Converter	25
13. ZL50. 4. 00 前桥传动轴 Front Axle Driving Shaft	28
14. ZL50. 5. 00 后桥转动轴 Rear Axle Driving Shaft	30
15. ZL40A. 30 变速箱(一) Transmission(1)	32
16. ZL40A. 30 变速箱(二) Transmission(2)	34
17. ZL40A. 30 变速箱(三) Transmission(3)	36
18. ZL40A. 30 变速箱(四) Transmission(4)	38
19. ZL40A. 30 变速箱(五) Transmission(5)	40
20. ZL40A. 30 变速箱(六) Transmission(6)	42
21. ZL40A. 30 变速箱(七) Transmission(7)	44
22. ZL40A. 30 变速箱(八) Transmission(8)	46
23. ZL40A. 30 变速箱(九) Transmission(9)	48
24. ZL40A. 30 变速箱(十) Transmission(10)	50

1. 510D.1 柴油机系统 Engine System

